



DEOKORK

Návod k použití a údržba nábytku

Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtete návod k použití výrobku. Vady vzniklé nedodržením pokynů nelze uplatnit v rámci záruky výrobku.

Tento návod k použití je určen pro produkty MODULTEX.

Popis produktu

Textilní nábytek MODULTEX bez pevné vnitřní konstrukce naplněné polyesterovými kuličkami EPS 50. Kompresi EPS náplně je přirozenou vlastností všech výrobků této konstrukce a vztahuje se na ní záruka 6 měsíců. Švy jsou ušité dvojitým stehem, který zabraňuje úniku kuliček.

Nábytek je určen pro venkovní i vnitřní použití.

Výrobky je možné prát v pračce max. na 30°C.

Nosnost výrobku je 120 kg.

Materiál je UV stabilní, ale doporučuje se schovávat před přímým slunečním zářením.

Údržba

Potah je snímatelný a je určen k praní. Běžná údržba se může provádět vlhkou houbou, v případě většího znečištění vodou mýdlovou, nebo roztokem z pracího prášku. Po použití mýdlové vody, očistěte vlhkou houbou zbytky mýdla, nebo prášku tak, aby nezůstaly na nábytku skvrny.

Pro děti

Nábytek není určen pro děti mladší 5 let. Při násilném poškození sedacího pytle hrozí únik velice lehkých polystyrenových kuliček, jež může dítě vdechnout a udusit se. Děti starší 5 let mohou používat sedací pytle pouze za dohledu dospělé osoby.

Upozornění: Igelitové obaly výrobku i náhradní náplně umístěte mimo dosah dětí.

Doplnění nábytku EPS kuličkami

Častým používáním nábytku dochází ke kompresi EPS kuliček a nábytek se stává měkčím. Jedná se přirozený jev a je s ním třeba počítat u všech výrobků této konstrukce. Doplnění je velmi jednoduché, přesto jej vždy provádějte dle níže uvedených instrukcí a v souladu s návodem na použití výrobku:

- doplňování provádějte vždy bez přítomnosti dětí
- během doplňování mějte vždy nasazený respirátor, jež zabráni náhodnému vdechnutí kuliček
- obraťte výrobek suchým zipem vzhůru a opatrně rozepte suchý a poté klasický zip
- opatrně dosypte potřebné množství náplně
- úplně uzavřete klasický zip a řádně uzavřete suchý zip

Manipulace

- používat, nebo umístit výrobek v blízkosti tepelného zdroje, nebo otevřeného ohně
- umístit výrobek na ostré předměty, nerovnou podlahu atd.
- manipulovat v blízkosti výrobku s ostrými předměty, jež by mohli protrhnout výrobek
- zatěžovat výrobek nad maximální povolenou míru
- čistit výrobek jinak, než je popsáno v návodu
- skákat na výrobku, používat jako trampolínu